

NINTENDO DS[™] XL

NINTENDO DS[™]

NINTENDO DS[™] Lite

NINTENDO DS[™]

Tamaño de pantalla

4,2 pulgadas / 10,7 cm

3,25 pulgadas / 7,6 cm

3 pulgadas / 7 cm

3 pulgadas / 7 cm

Tipo de pantalla LCD

Pantalla TFT de cristal líquido (260.000 colores) de tipo transmisivo

Pantalla TFT de cristal líquido (260.000 colores) de tipo transmisivo

Pantalla TFT de cristal líquido (260.000 colores) de tipo transmisivo

Pantalla TFT de cristal líquido (260.000 colores) de tipo transmisivo

Tamaño de la consola

Altura: 91,4 mm
Anchura: 161,0 mm
Grosor: 21,2 mm
Longitud del lápiz: 96,0 mm
Longitud del nuevo lápiz táctil: 129,3 mm

Altura: 74,9 mm
Anchura: 137,0 mm
Grosor: 18,9 mm
Longitud del lápiz táctil: 92,0 mm

Altura: 73,9 mm
Anchura: 133,0 mm
Grosor: 21,5 mm
Longitud del lápiz táctil: 87,5 mm

Altura: 84,6 mm
Anchura: 149,0 mm
Grosor: 28,7 mm
Longitud del lápiz táctil: 87,5 mm

Alimentación

Cargador de la Nintendo DSi XL
 Batería recargable

Cargador de la Nintendo DSi
 Batería recargable

Cargador de la Nintendo DS Lite
 Batería recargable

Cargador de la Nintendo DS
 Batería recargable

Peso

314 g

214 g

218 g

275 g

Tiempo de recarga de la batería

Cerca de tres horas

Cerca de dos horas y media

Cerca de tres horas

Cerca de cuatro horas

Autonomía de la batería

Nivel de brillo mínimo 13-17 horas
Nivel de brillo bajo 11-14 horas
Nivel de brillo medio 9-11 horas
Nivel de brillo alto 6-8 horas
Nivel de brillo máximo 4-5 horas
 (El tiempo puede variar dependiendo del software)

Nivel de brillo mínimo 9-14 horas
Nivel de brillo bajo 8-12 horas
Nivel de brillo medio 6-9 horas
Nivel de brillo alto 4-6 horas
Nivel de brillo máximo 3-4 horas
 (El tiempo puede variar dependiendo del software)

Nivel de brillo mínimo 15-19 horas
Nivel de brillo bajo 10-15 horas
Nivel de brillo alto 7-11 horas
Nivel de brillo máximo 5-8 horas
 (El tiempo puede variar dependiendo del software)

De 6 a 10 horas
 (El tiempo puede variar dependiendo del software)

Software compatible

Software Nintendo DS
 Software Nintendo DSi
 Nintendo DSiWare

Software Nintendo DS
 Software Nintendo DSi
 Nintendo DSiWare

Software Nintendo DS
 Software Game Boy Advance

Software Nintendo DS
 Software Game Boy Advance

Nintendo DSiWare interno

- Navegador Nintendo DSi Browser
- Una pausa con... Brain Training del Dr. Kawashima: Letras
- Diccionario 6 en 1

- Navegador Nintendo DSi Browser
- Flipnote Studio

-

-

Entradas / Salidas

Ranura para tarjetas DS
 Ranura para tarjeta de memoria SD
 Entrada para el cargador
 Entrada para auriculares/micrófono

Ranura para tarjetas DS
 Ranura para tarjetas de memoria SD
 Entrada para el cargador
 Entrada para auriculares/micrófono

Ranura para tarjetas DS
 Ranura para cartuchos de juego Game Boy Advance
 Entrada para el cargador AC
 Entrada para auriculares/micrófono

Ranura para tarjetas DS
 Ranura para cartuchos de juego Game Boy Advance
 Entrada para el cargador AC
 Entrada para auriculares/micrófono

Detalles del paquete

Consola Nintendo DSi XL
 Cargador de la Nintendo DSi XL
 Lápiz táctil de la Nintendo DSi XL
 Nuevo lápiz táctil de la Nintendo DSi XL (grande)
 Guía rápida
 Manual

Consola Nintendo DSi
 Cargador de la Nintendo DSi
 Lápiz táctil de la Nintendo DSi (2)
 Guía rápida
 Guía de asistencia
 Manual

Consola Nintendo DS Lite
 Cargador de la Nintendo DS Lite
 Lápiz táctil de la Nintendo DS Lite (2)
 Cobertura para la ranura GBA de la Nintendo DS Lite
 Correa para la Nintendo DS Lite
 Manual

Consola Nintendo DS
 Cargador de la Nintendo DS
 Lápiz táctil de la Nintendo DS (2)
 Correa para la Nintendo DS
 Manual